

Instruktioner för fjärrstyrd Heat-Troller

Installationsanvisningar för batterikabelsats

Läs igenom alla instruktioner INNAN du börjar:

1. Stäng av fordonet, generatoren eller annan strömkälla till batteriet.
 - a. Koppla först bort minuspolen (-) från batteriet.
 - b. Koppla sedan bort pluspolen (+) från batteriet.
2. Fäst den positiva ringkabelskon från den medföljande batterikabelsatsen till batteriets pluspol. Den positiva kabelskon har en säkring på kabeln. Sätt tillbaka bulten och dra åt. Fäst den negativa ringkabelskon till batteriets minuspol. Denna kabelsko har **INTE** en säkring. Sätt tillbaka bulten och dra åt.
3. Fäst kabelsatsen med kabelband. Se till att inga kablar kläms. Anslutningskontakten ska vara lättåtkomlig men inte i närheten av rörliga delar.
4. Testa anslutningen! Anslut mottagaren till batterikabeln.
 - Enkel mottagare: LED-lampan ska blinka rött. Om den lyser gult – då är polariteten omvänd.
 - Dubbel mottagare: En lampa blinkar rött, den andra gult. Om den klara linsen lyser gult istället för att blinka rött – då är polariteten omvänd.
5. **VIKTIGT!** Om mottagaren går till full värme när du kopplar in den och inte kan styras med fjärrkontrollen – kontrollera att batterikabeln inte är monterad baklänges. **OMVÄND POLARITET!**
6. **OBS:** Du kan överbelasta laddsystemet om du installerar för många elektriska tillbehör. Om den totala strömförbrukningen överskrider systemets kapacitet kan batteriet laddas ur och elsystemet skadas. Kontakta din återförsäljare eller läs fordonets manual för information.

Din Heat-Troller levereras färdigsynkad

Användning av fjärrkontrollen

1. Dubbel fjärrkontroll: Vrid röda ratten för att slå på värmen i jackan, gula ratten styr andra plagg. Enkel fjärrkontroll: En ratt styr allt.
2. LED-lampan tänds bara när du vrider ratten, och lyser ca 1 sekund. Om mottagaren är korrekt ansluten blinkar den tillbaka 3–6 gånger beroende på inställning. Vid låg batterinivå blinkar LED snabbt dubbelt.
3. Fjärrkontrollen stängs av automatiskt efter 30 minuter utan kontakt med mottagaren. Om du återansluter inom 30 minuter fortsätter inställningen. Annars måste du stänga av och slå på fjärrkontrollen igen.

4. Båda fjärrkontrollerna använder två AAA-batterier. Ta ur batterierna om enheten inte används på över två månader.
5. För säkerhets skull ska fjärrkontrollen vara synlig och lättillgänglig – inte i fickan, jackan, tankväskan eller annat otillgängligt ställe. Montera den med medföljande kardborreband, exempelvis ovanpå kopplingsbehållaren.

O-ring och ratt:

Det finns en O-ring under ratten. Du kan justera den för att göra ratten lättare eller trögare att vrida.

Installera mottagaren i jackfodret

1. Mottagarficka finns i vänster handficka.
2. För in mottagaren i fickan. Det finns en öppning för att dra ut kablar.
3. Anslut den grå kontakten från mottagaren till det röda strömuttaget i fickan.
4. Med dubbel fjärrkontroll: Tryck den svarta kontakten genom knapphål till tillbehörsfickan (innerfickan med dragkedja). Detta gör det möjligt att separat styra t.ex. handskar, byxor, strumpor.
5. Färdigsynkad: Anslut den röda kontakten från mottagaren till strömkällan. LED-lamporna blinkar vid påslag. Om polariteten är omvänd blir kanal 1 gul och kanal 2 släcks.
6. Säkerhetsfunktion: Varje gång mottagaren ansluts går den automatiskt till en 1/3 effekt, tills du slår på fjärrkontrollen. När fjärrkontrollen slås på tar den över kontrollen. Om fjärrkontrollen varit på och mottagaren inte fränkopplad i över 30 min – fortsätter den tidigare inställningen.

Installera mottagaren i värmetröjan

1. Placera mottagaren i sidfickan.
 - Dubbel mottagare: Röd/grå till röd, svart/gul till svart kontakt.
 - Enkel mottagare: Använd Y-kabel till röd och svart kontakt, anslut röd/grå från mottagaren.
2. Anslut den röda kontakten från mottagaren till strömkällan. LED-lamporna blinkar vid användning.

För kläder av annat fabrikat kan du behöva improvisera monteringen.

Garantiinformation

Enheten ersätts eller repareras inom 3 år från inköpsdatum vid tillverkningsfel. Garantin gäller inte om:

- Kablar eller kontakter klipps
- Annan strömkälla än vår egen batterikabel, ciggutttag eller BMW®-adapter används
- Enheten inte installeras enligt instruktion
- Felaktig installation eller användning orsakar skador

Kontakta oss på:

www.warmnsafe.com

infows@warmnsafe.com

+1 (702) 357-8664

Tillverkad av: Warm & Safe Heated Gear, LLC
